



RENOVATION PERFECTION KUHINJA



PODRUČJE PRIMJENE

Kućanski aparati

Nehrđajući čelik, aluminij, metal, PVC

Kuhinjske radne ploče

Sirovo, lakirano ili obojeno drvo, iveral, melamin, laminati, keramičke pločice

Zidne obloge

Keramičke pločice, staklo, iveral i nehrđajući čelik

Kuhinjski namještaj

Sirovo, lakirano ili obojeno drvo, iveral, melamin, laminati

SAVRŠEN I TRAJAN REZULTAT NA ZAHTJEVNIM POVRŠINAMA

Renovation Perfection® Kuhinja boja posebno je dizajnirana za trajno obnavljanje jako opterećenih površina i materijala. Zahvaljujući kombinaciji specifičnih polimera i Additiv System-u, nevjerojatnom boosteru performansi, stvara visokokvalitetan rezultat, spreman za podnošenje svih opterećenja svakodnevice.





BOJA ZA RENOVACIJU KUHINJE



- **Direktno na namještaj, radne ploče, zidne pločice, kućanske aparate**
- **Visoka otpornost na ogrebotine, udarce i visoku temperaturu (do 100° C)**

Pakiranje: 0.75L i 2L

TON KARTA



**TEHNIČKI
PODACI:**

**0.75L = ± 9m²
(0.75L = ± 4.5m²
ZA 2 SLOJA)**

**2L = ± 24m²
(2L = ± 12m²
ZA 2 SLOJA)**

6 h

Sušenje između slojeva

Voda

Čišćenje alata

24 h

Potpuno suho

ALATI:



Lopatica ili
mješać boje



Kist zaobljenog šiljastog vrha
(za kutove, uglove i neravnine)



Flok valjak

PRIPREMA

PRIPREMA podloge je **OBAVEZNA** faza rada. Podloga mora biti čista, odmašćena, suha i neljušteća. **KLJUČNO** je podlogu potpuno očistiti pranjem s alkalnim sredstvom za čišćenje u kućanstvu (npr. Kristalna Soda za pranje).

Odstranite brtvila od silikona prije bojenja. Ponovno zabrtvite neutralnim sanitarnim silikonom nakon bojenja.

- Porozne sirove podloge (drvo, sirovi mdf): lagano obrusiti pa otprašiti.
- Na drvo hrast i kesten najprije nanesite odgovarajući temeljni premaz za blokiranje tanina.
- Obojene ili lakirane podloge: oprati, temeljito isprati vodom, ostaviti da se potpuno osuše, zatim lagano pobrusiti brusnim papirom (240) pa otprašiti.
- Neporozne podloge (zidne pločice, nehrđajući čelik, staklo, iveral, melamin, laminati, PVC) oprati, temeljito isprati vodom i ostaviti da se potpuno osuše.

NANOŠENJE

Boju nanositi na sobnoj temperaturi između 12 i 25 °C i izbjegavati propuh. Zaštitnom trakom zaštijite rubno sve površine koje ne želite obojiti.

1. Ispraznite kapsulu Additiv System (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u boju. Miješajte boju 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa.
2. Radite na pojedinačnim manjim površinama. Nanesite boju potezima valjka u križ, zadnjim potezom uvijek u istom smjeru. Ne nanosite drugi sloj dok se prvi potpuno ne osuši. Ostavite da se suši 6 sati pa na isti način nanesite drugi sloj. Zaštitnu traku uklonite odmah nakon nanošenja boje.

Na vodoravnim površinama boju je završno potrebno premazati s V33 Lakom Za Radne Ploče.

Nakon dodavanja sadržaja kapsule u boju, ista se mora upotrijebiti unutar 10 dana kako bi se zadržalo njeno optimalno prianjanje i učinak.

V33 SAVJETI

- Za čišćenje obojenih površina koristite neagresivno sredstvo za čišćenje i neabrazivnu spužvu.
- Krajnja učinkovitost proizvoda i prianjanje postižu se nakon 20 dana od nanošenja. Nježno postupajte s obojenom površinom, izbjegavajući udarce, abraziju, mrlje ili čišćenje, prvih 20 dana nakon bojenja.
- Za boje koje su kontrastne u odnosu na boju podloge možda će trebati nanijeti dodatni sloj boje.
- Nije za primjenu na podovima i sudoperima.